

Réussir vos premiers meubles en carton : le kit de survie

Le matériau idéal

- Privilégiez le carton double cannelure : c'est le plus accessible et le plus simple à travailler pour débiter.
- Évitez le triple cannelure, beaucoup plus difficile à se procurer et à manipuler.
- Vérifiez toujours le sens des cannelures avant de commencer toute découpe.

L'outillage indispensable

- Cutter de qualité avec lames sécables de 18mm : changez de lame dès qu'elle perd en efficacité pour éviter les déchirures.
- Règle métallique de 100cm : choisissez un modèle épais (règle de coupe) pour protéger vos doigts.
- Équerre à talon : indispensable pour garantir des angles à 90 degrés parfaits.
- Tapis de coupe auto-cicatrisant : protège votre plan de travail et préserve le tranchant de vos lames.
- Scie sauteuse (optionnel) : utile pour gagner du temps sur les grandes surfaces ou couper plusieurs plaques identiques.

Consommables et finitions

- Kraft gommé : essentiel pour renforcer les jonctions et lisser les angles (disponible en plusieurs largeurs).
- Pistolet à colle chaude : permet une prise immédiate sans temps de séchage.
- Colle à papier peint : une option économique et durable, facile à conserver dans un pot hermétique.
- Cale à poncer : nécessaire pour aplanir les angles kraftés et préparer la surface avant la finition.
- Papier à patrons : une alternative économique au papier de soie pour masquer les irrégularités.
- Vitrificateur de parquet aquaréthane incolore : protège durablement votre création contre l'humidité et les rayures.

Conseils de pro pour bien débiter

- Ne forcez jamais sur le cutter : passez plusieurs fois avec une pression raisonnable plutôt que de tenter de couper toute l'épaisseur en un seul passage.

- Utilisez le kraft gommé pour cacher les cannelures apparentes et obtenir une finition propre.
- Le ponçage est une étape clé : prenez le temps d'aplanir les surfaces pour un rendu professionnel.